





# 大迈无线网卡驱动卸载以及 9101 版本驱动安装步骤







5. 然后安装新的驱动，即可稳定使用

## FAQ 问答-AD081

Q1: 产品兼容哪些系统?

A1: 本产品兼容 WindowsXP /7-11, 暂不支持 Mac 和 Linux 系统。

Q2: 如何安装使用网卡?

A2: 方法一: 点击该链接跳转至 DM 官方网站下载 <http://www.dmlife.cn/zhichi/>  
方法二: 无线网卡连接电脑即可弹出驱动, 在文件资源管理器中双击 CD 驱动器点击.exe 文件同意许可即可安装完成。

方法三: 先可扫描包装背面二维码查看电子版说明书, 最后咨询客服请求技术指导。

Q3: 开机网卡无法自动连接? 电脑出现重启后 WiFi 断开? 休眠后 WiFi 断开无法

A3: 自动连接?

1、打开电脑设备管理器(鼠标右击我的电脑,选择管理) 2、打开设备管理器-网络适配器里面的 WiFi 网卡选项, 右击属性 3、选择电源管理选项,取消勾选“允许计算机关闭此设备以节约电源”

Q4: CD 驱动器不弹出驱动或者 USB 网卡提示无法识别? 网卡使用不稳定或连接无法上网?

A4: 1.如果电脑里面有安装过其他网卡的驱动, 电脑就会自动识别到驱动就不会显示网卡内置驱动了, 需要把之前安装过的驱动卸载, 才会显示内置驱动。

2.即插即用, 但存在网卡驱动兼容性差情况, 需删除系统自带驱动, 安装大迈无线网卡驱动即可。

**Q5:** 如个别电脑出现蓝屏或者掉驱动等情况。

**A5:** 请安装如上图所示 **9101** 版本驱动即可解决问题、稳定使用。